

installatiehandleiding

Paniekknop

woonveilig

INSTALLATIEHANDLEIDING PANIEKKNOP

Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig paniekknop.

Website WoonVeilig
www.woonveilig.nl

Klantenservice

Meer informatie over de installatie en het gebruik van WoonVeilig kan je vinden op www.woonveilig.nl. Antwoorden op de meest gestelde gebruikersvragen staan op www.woonveilig.nl/gebruikersvragen.

Dit pakket is zorgvuldig samengesteld. Mocht je hulp nodig hebben bij de installatie of mocht er iets ontbreken in het pakket, neem dan contact op met de klantenservice. Stuur nooit je pakket terug zonder retourinstructie van de klantenservice.

Paniekknop

Met een druk op de paniekknop wordt een paniekalarm veroorzaakt waarmee je direct alle geregistreerde contactpersonen waarschuwt. Houd de paniekknop een aantal seconden ingedrukt om het alarm te activeren. De WoonVeilig paniekknop is altijd actief of het alarmsysteem nu is ingeschakeld of niet. De waterdichte paniekknop kan je om je hals dragen dankzij het halskoord.



Let op! Bij zowel een inbraak- als een paniekalarm geeft de huiscentrale een constant en luid geluidsignaal af. Een paniekalarm kan alleen uitgezet worden met het bedieningspaneel. Toets een geldige pincode in gevolgd door de toets met het groene hangslot om een paniekalarm uit te zetten.

INSTALLEREN VAN DE PANIEKKNOP

Het installatieproces van de WoonVeilig paniekknop bestaat uit drie eenvoudige stappen.

STAP 1.	CONTROLE INHOUD	CONTROLEER DE INHOUD VAN DE DOOS
STAP 2.	AANMELDEN OP ALARMSYSTEEM	KOPPEL DE PANIEKKNOP AAN HET WOONVEILIG ALARMSYSTEEM
STAP 3.	CONTROLE EN TEST	CONTROLEER EN TEST DE PANIEKKNOP

STAP 1: CONTROLE INHOUD

Controleer de inhoud van de verpakking op de volgende onderdelen:

1. Paniekknop (de batterij zit al in de paniekknop)
2. Halskoord

STAP 2: AANMELDEN OP ALARMSYSTEEM

Je gaat nu de paniekknop aanmelden op je WoonVeilig alarmsysteem.

1. Controleer op de huiscentrale of het alarm is uitgeschakeld. Het bovenste lampje (Status) en het onderste lampje (Online) branden groen.
2. Druk minimaal 5 seconden op de knop "Bevestigen" aan de zijkant van de huiscentrale. Op de huiscentrale knippert het bovenste lampje (Status) groen. De huiscentrale zoekt nu naar nieuwe accessoires.
3. Druk op de paniekknop. De huiscentrale geeft een pieptoon wanneer de paniekknop succesvol is aangemeld. De huiscentrale geeft 2 pieptonen als de paniekknop al succesvol was aangemeld.
4. Druk nogmaals op de knop "Bevestigen" van de huiscentrale als je geen accessoires meer wilt aanmelden. Het alarmsysteem keert terug naar de normale status.
5. Log nu in op je WoonVeilig account en ga naar het tabblad "Alarmsysteem". Hier zie je na enkele minuten de aangemelde paniekknop verschijnen.
6. Verander de naam van de paniekknop zodat de paniekknop makkelijk te herkennen is.

STAP 3: CONTROLE EN TEST

Om de juiste werking te controleren is het aan te raden om de paniekknop te testen.

Druk een aantal seconden op de paniekknop om een paniekalarm te veroorzaken. Wanneer het alarm geactiveerd wordt en al je geregistreerde contactpersonen een alarmmelding krijgen, is de paniekknop correct geïnstalleerd.

Gefeliciteerd! De installatie is voltooid.

ONDERHOUD

Batterij

De paniekknop wordt gevoed door een CR2025 3V lithium knoopcel batterij. Afhankelijk van het gebruik heeft de batterij een gemiddelde levensduur van 10 jaar. Om beschadiging van de paniekknop te voorkomen, kan de batterij niet worden vervangen. Wanneer de batterij leeg is, dien je de paniekknop voor een nieuwe paniekknop te vervangen.