

installatiehandleiding

# Paniekknop



## INSTALLATIEHANDLEIDING PANIEKKNOP

Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig paniekknop.

Website WoonVeilig  
[www.woonveilig.nl](http://www.woonveilig.nl)

### Klantenservice

Meer informatie over de installatie en het gebruik van WoonVeilig kan je vinden op [www.woonveilig.nl](http://www.woonveilig.nl). Antwoorden op de meest gestelde gebruikersvragen staan op [www.woonveilig.nl/gebruikersvragen](http://www.woonveilig.nl/gebruikersvragen).

Dit pakket is zorgvuldig samengesteld. Mocht je hulp nodig hebben bij de installatie of mocht er iets ontbreken in het pakket, neem dan contact op met de klantenservice. Stuur nooit je pakket terug zonder retourinstructie van de klantenservice.

### Paniekknop

Met een druk op de paniekknop wordt een paniekalarm veroorzaakt waarmee je direct alle geregistreerde contactpersonen waarschuwt. Houd de paniekknop een aantal seconden ingedrukt om het alarm te activeren. De WoonVeilig paniekknop is altijd actief of het alarmsysteem nu is ingeschakeld of niet. De waterdichte paniekknop kan je om je hals dragen dankzij het halskoord.



**Let op!** Bij zowel een inbraak- als een paniekalarm geeft de huiscentrale een constant en luid geluidsignaal af. Een paniekalarm kan alleen uitgezet worden met het bedieningspaneel. Toets een geldige pincode in gevolgd door de toets met het groene hangslot om een paniekalarm uit te zetten.

## INSTALLEREN VAN DE PANIEKKNOP

Het installatieproces van de WoonVeilig paniekknop bestaat uit drie eenvoudige stappen.

<b>STAP 1.</b>	<b>CONTROLE INHOUD</b>	<b>CONTROLEER DE INHOUD VAN DE DOOS</b>
<b>STAP 2.</b>	<b>AANMELDEN OP ALARMSYSTEEM</b>	<b>KOPPEL DE PANIEKKNOP AAN HET WOONVEILIG ALARMSYSTEEM</b>
<b>STAP 3.</b>	<b>CONTROLE EN TEST</b>	<b>CONTROLEER EN TEST DE PANIEKKNOP</b>

### STAP 1: CONTROLE INHOUD

Controleer de inhoud van de verpakking op de volgende onderdelen:

1. Paniekknop (de batterij zit al in de paniekknop)
2. Halskoord

### STAP 2: AANMELDEN OP ALARMSYSTEEM

Je gaat nu de paniekknop aanmelden op je WoonVeilig alarmsysteem.

1. Controleer op de huiscentrale of het alarm is uitgeschakeld. Het bovenste lampje (Status) en het onderste lampje (Online) branden groen.
2. Druk minimaal 7 seconden op de knop "Reset" aan de zijkant van de huiscentrale. Op de huiscentrale knippert het bovenste lampje (Status) groen. De huiscentrale zoekt nu naar nieuwe accessoires.
3. Druk op de paniekknop. De huiscentrale geeft een pieptoon wanneer de paniekknop succesvol is aangemeld. De huiscentrale geeft 2 pieptonen als de paniekknop al succesvol was aangemeld.
4. Druk nogmaals op de knop "Reset" van de huiscentrale als je geen accessoires meer wilt aanmelden. Het alarmsysteem keert terug naar de normale status.
5. Log nu in op je WoonVeilig account en ga naar het tabblad "Alarmsysteem". Hier zie je na enkele minuten de aangemelde paniekknop verschijnen.
6. Verander de naam van de paniekknop zodat de paniekknop makkelijk te herkennen is.

### STAP 3: CONTROLE EN TEST

Om de juiste werking te controleren is het aan te raden om de paniekknop te testen.

Druk een aantal seconden op de paniekknop om een paniekalarm te veroorzaken. Wanneer het alarm geactiveerd wordt en al je geregistreerde contactpersonen een alarmmelding krijgen, is de paniekknop correct geïnstalleerd.

*Gefeliciteerd! De installatie is voltooid.*

## ONDERHOUD

### Batterij

De paniekknop wordt gevoed door een CR2025 3V lithium knoopcel batterij. Afhankelijk van het gebruik heeft de batterij een gemiddelde levensduur van 2-4. Om beschadiging van de paniekknop te voorkomen, kan de batterij niet worden vervangen. Wanneer de batterij leeg is, dien je de paniekknop door een nieuwe paniekknop te vervangen.



#### Veiligheidsinformatie

1. Het product is alleen geschikt voor gebruik in een gematigd of subtropisch klimaat.
2. Gebruik product alleen bij een temperatuur tussen -20°C en 40°C en een relatieve vochtigheid tot 100%.
3. Gebruik het product conform de installatie- en productdocumentatie van WoonVeilig.
4. Het product is niet geschikt voor gebruik door kinderen en moet niet als speelgoed worden gezien.
5. Probeer niet het product te ontmantelen omdat het gevaarlijk kan zijn en het bevat geen onderdelen met een garantieregeling.
6. Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.

**Garantie:** de garantie van WoonVeilig is geldig als het product wordt gebruikt conform de installatiehandleiding. Claims kunnen alleen geaccepteerd worden na overleg van een originele factuur met de naam van de verkoper, aankoopdatum en artikelnummer. De garantie vervalt als het product is geopend, gewijzigd, misbruikt of aan extreme omstandigheden is blootgesteld zoals vocht en vuur. Je vindt de volledige informatie over de garantie op [www.woonveilig.nl/garantie](http://www.woonveilig.nl/garantie).

**Batterijen:** bevat dit product batterijen, dan mogen deze niet met ander huishoudelijk afval weggegooid worden. Ze moeten in plaats daarvan worden afgegeven bij een inzamelpunt voor recycling.

**Elektrische en elektronische apparatuur:** dit product mag niet als huishoudelijk afval worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij het toepasselijke inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur.

**Reclamatie:** voordat je een garantieclaim indient, is het raadzaam de ondersteuningssectie op [www.woonveilig.nl](http://www.woonveilig.nl) te bezoeken voor technische hulp. Garantieclaims worden over het algemeen via het aankooppunt verwerkt. Garantieclaims die niet via het verkooppunt verwerkt kunnen worden, dienen rechtstreeks aan WoonVeilig gericht te worden. Adressen en contactgegevens voor klantenservice vind je op [www.woonveilig.nl](http://www.woonveilig.nl).

**Schoonmaak & Onderhoud:** niet schoonmaken als het apparaten verbonden is met het lichtnet. Gebruik een droge doek tijdens het schoonmaken om schade te voorkomen. Gebruik geen (agressieve) schoonmaakmiddelen.

**Klantenservice:** Kijk op [www.woonveilig.nl](http://www.woonveilig.nl) voor de contactgegevens van de klantenservice.

#### Draadloos netwerk

Frequentie: 868 Mhz  
Maximaal zendvermogen: <10 mW e.r.p. (<1%)

Technische gegevens: zie [www.woonveilig.nl](http://www.woonveilig.nl)

#### VEREENVOUDIGDE EU VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Wij, Egardia B.V., verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de essentiële eisen van de Europese richtlijnen 2014/53/EU (RED), 2014/30/EU (EMC directive), 2014/35/EU (LVD directive), 2002/96/EC (WEEE Directive), 2011/65/EU Annex II; recasting 2002/95/EC (RoHS Directive).

De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar via: [www.egardia.com/doc](http://www.egardia.com/doc)

Egardia B.V.  
Kleine Landtong 19  
4201 HL Gorinchem  
The Netherlands  
Gedistribueerd door WoonVeilig B.V.  
[www.woonveilig.nl](http://www.woonveilig.nl)

Paniekknop  
Type: PAN-9  
EAN Code: 8718182000535